

警告：切勿侵犯版權

閣下將瀏覽的文章 / 內容 / 資料的版權持有者為消費者委員會。除作個人非商業用途外，閣下不得以任何形式傳送、轉載、複製或使用該文章 / 內容 / 資料，如有侵犯版權，消費者委員會必定嚴加追究法律責任，索償一切損失及法律費用。



切勿無人看管長開抽濕機

今年天氣異常潮濕，不少人需要使用抽濕機清除濕氣，但近月卻發生數宗使用抽濕機時發生的火警意外。其實「濕淋淋」天時用電器有一些竅門，不可不知，以抽濕機為例，用戶須注意不要過長時間使用及要經常清理隔塵網。

電器必須保持乾爽

使用抽濕機前必須先檢查是否有損壞，特別是插頭和電源線的部分；如果經長時間擱置一旁，更須小心，過多的塵埃積聚可能影響抽濕機正常操作，所以出入風口及機身上的灰塵應先除去，隔塵網及水缸的塵埃則可用水沖洗，完全風乾後方開始使用。若對安全有疑問，切勿使用。過往涉及電器起火的事故肇事主因都是不適當使用或缺乏維修保養所致，應定期交由有經驗的技師檢查，以策安全。正確使用電器，可防止火警意外發生。

本會及機電工程署，都會不時測試市面出售的家用電氣產品。機電工程署並會經常突擊巡查店舖，查閱產品的「符合安全規格證明書」，確保於市面出售的電器產品安全可靠。近日天氣潮濕，本會和機電工程署呼籲市民留意以下使用電器的要點，以防事故發生。

使用抽濕機的要點

使用前

- 如抽濕機有一段長時間沒有使用，必須先檢查，確定安全後，才可使用。
- 放置在穩固、平坦的地面上使用，避免使用時產生異常振動、噪音或發生浸水現象。
- 抽濕前雖然要關上窗戶，但須確保機身附近空氣流通，方便抽濕機散熱，切勿把抽濕機置於狹窄而密閉的空間例如衣櫃內使用。
- 抽濕機為耗電量大的電器，應獨立接駁到一個固定插座，避免在同一個插座

上插上其他電器，以免負荷過重。

- 遵照說明書的指引使用，除非註明抽濕機可接駁去水喉進行持續排水，否則用戶切勿自行更改使用方法。

使用時

- 不可將抽濕機放在滴水的衣物下面使用。
- 切勿阻塞操作中的抽濕機出入風口，防止電器過熱。
- 不應長時間連續不斷地讓抽濕機運行，以免機件過熱，發生危險。
- 關掉抽濕機後，至少等3分鐘才可重開，可免壓縮機受損。
- 當不用抽濕機時，先把它關掉再拔出電源插頭；外出前，應謹記將抽濕機關掉。

保養

- 當發現抽濕機有不尋常的聲音、異味或震動時，應立即停止使用，並安排合資格技師檢查及維修。
- 應定期清理抽濕機的出入風口的灰塵，以保持氣道暢通，可拆式的隔塵網應定期清洗。
- 定期安排合資格技師檢查及維修抽濕機。
- 天氣乾燥或不需要使用抽濕機的時候，應把電源線扎起及將抽濕機包好後收藏在乾爽及不會受碰撞的地方。

濕氣影響電器運作

- 電氣產品應放置在通風乾爽處，不應放在窗口或冷氣機出風口的位置，避免

因關掉冷氣或將產品移至溫度較高的位置後，水點在機內凝結而影響絕緣能力。

- 不應將洗衣機放在浴室、露天室外或特別容易沾濕的地方使用，以免因受潮濕影響正常操作。

- 避免將盛有水的容器或盆栽等放置在電氣產品上。



避免將盆栽放置在電氣產品上。

- 如房內特別潮濕，應考慮先用風扇、抽濕機或有抽濕功能的冷氣機等驅除濕氣，才使用其他電器。

- 使用率不高的家庭電器，應盡量存放於乾爽地方，然後用防塵罩或布妥善遮蓋。於使用前再作檢查。

注意保養維修

- 應定期清理電氣產品機殼上通風孔的灰塵及將濕氣驅散，以免灰塵與濕氣阻礙散熱或影響絕緣能力。
- 若發現電氣產品有不正常現象，例如發出異味或不正常聲響等，應立刻停止使用及聘請合資格技師修理。
- 大部分電氣產品元件使用5至7年後，就進入老化階段，須定期維修或保養；切勿使用非常陳舊或已損壞（例如電源線絕緣膠硬化或破損）的電氣產品。